




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

PACK HCL BASIC

trilux.com/hcl-starter-kit



PACK HCL BASIC

SOLUTION SIMPLE
POUR L'ÉCLAIRAGE
BIODYNAMIQUE (HCL)

Solution parfaite pour la rénovation : même dans le cas d'une rénovation, le pack HCL permet d'équiper rapidement et facilement presque tout espace d'une solution d'éclairage biodynamique (HCL)

Plug & Play : l'installation du pack HCL est particulièrement simple. Les luminaires Active et le dispositif de commande sont raccordés au circuit électrique. Les luminaires, le capteur et le BP sont ensuite connectés entre eux via le dispositif de commande. À la clé : gain de temps et économies.

Mise en service rapide : le système de commande, compris dans le pack, est fourni avec une courbe circadienne préprogrammée. La mise en service se fait en toute simplicité.

Toujours le bon éclairage : à l'allumage de l'installation, la température de couleur s'adapte automatiquement en fonction de l'heure.

Efficace : des détecteurs de présence et des capteurs de lumière du jour permettent de réaliser des économies d'énergie.

Qu'est-ce que le pack HCL Basic ?

Le **pack Maître** est l'élément de base pour l'éclairage biodynamique d'un bureau.

Il comprend les composants suivants :

- 4 luminaires Active ArimoS CDP LED (600 x 600 mm)
- 1 capteur de lumière du jour et 1 détecteur de présence
- 1 dispositif de commande LiveLink Basic HCL

Le pack Maître peut être complété par l'un des deux packs Esclave 2 ou Esclave 4.

Le **pack Esclave 2** contient :



- 2 luminaires Active ArimoS CDP LED
- 1 détecteur de présence
- 1 connecteur Y

Le **pack Esclave 4** contient :

- 4 luminaires Active ArimoS CDP LED
- 1 détecteur de présence
- 1 connecteur Y

ARIMO SLIM CDP LED

Pack HCL Basic ArimoS CDP M73




IP20

Désignation	TOC	...ETDD		EEC	W	≈ kg
Pack Maître						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master	72 269...	...51	4 x 4 000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Pack Esclave 2						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2	72 273...	...51	2 x 4 000 lm	A++/A+/A	2 x 40	10,0
Pack Esclave 4						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4	72 271...	...51	4 x 4 000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Luminaire individuel M73						
ArimoS Act M73 CDP LED4000...	69 758...	...51	4 000 lm	A++/A+/A	40	5,0


Si vous avez besoin d'un nombre impair de luminaires, commandez un luminaire Active ArimoS CDP séparément.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

L'installation et la mise en service du pack HCL Basic sont particulièrement simples. Les luminaires Active et le dispositif de commande sont raccordés au circuit électrique. Les luminaires, le capteur et le BP sont ensuite connectés entre eux via le dispositif de commande. Parfaitement dans l'esprit de « Simplify Your Light », le système de commande, compris dans le pack HCL Basic, est fourni avec une courbe circadienne préprogrammée. Aucune programmation compliquée n'est nécessaire lors de la mise en service de l'installation. À l'allumage, la température de couleur s'adapte automatiquement à l'heure de la journée.



Exemples d'études d'éclairage



Le pack HCL est la solution parfaite pour l'éclairage biodynamique de bureaux standards, de salles de conférence, de petits espaces de vente, de cabinets médicaux et juridiques.

CONTACTS

TRILUX France S.A.S.
Aéroparc 1
5 rue Pégase - CS 10162
F-67960 ENTZHEIM
Tél. +33 3 88 49 57 80
info.fr@trilux.com
www.trilux.com

