

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HCL
BASIC STARTER KIT

trilux.com/hcl-starter-kit



HCL BASIC STARTER KIT

DE EENVOUDIGSTE WEG
NAAR HCL-VERLICHTING

Ideale renovatieoplossing: met behulp van de Starter Kit kan zelfs bij een eenvoudige 1-op-1 renovatie nagenoeg iedere ruimte snel en probleemloos worden uitgerust met een HCL-oplossing. Voor de voeding is slechts een 3-aderige kabel vereist.

Plug & Play: de installatie van de Starter Kit is simpel. De Active-armaturen en het stuurapparaat worden op de voeding aangesloten. Vervolgens worden de armaturen, de sensor en de pulsdrukker via het stuurapparaat met elkaar verbonden. Dat bespaart tijd en geld.

Snelle ingebruikname: het bij het pakket inbegrepen besturingssysteem wordt geleverd met een voor-geprogrammeerde HCL-curve. Dat voorkomt een tijdrovende ingebruikname van de installatie.

Altijd het juiste licht: bij het inschakelen van de installatie past de lichtkleur zich automatisch aan de tijd van de dag aan. Zo krijgt de gebruiker altijd het juiste licht op het juiste moment.

Efficiënt: aanwezigheids- en daglichtsensoren voegen altijd precies de hoeveelheid kunstlicht toe die daadwerkelijk nodig is. Dit bespaart energie en kosten.

Wat is de HCL Basic Starter Kit?

Het **HCL Basic Starter Kit-masterpakket** vormt de basis voor de inrichting van standaardruimten en bevat de volgende componenten:

- vier ArimoS CDP Active-armaturen
- een daglicht- en aanwezigheidssensor
- een LiveLink Basic HCL-stuurapparaat

Daarnaast kan het masterpakket worden aangevuld met een van de twee uitbreidingssets HCL Basic Starter Kit Arimo Slave 2 of HCL Basic Starter Kit Arimo Slave 4.



Het **HCL Basic Starter Kit Slave2-pakket** bevat

- twee ArimoS CDP Active-armaturen
- 1 aanwezigheidssensor
- 1 Y-connector

Het **HCL Basic Starter Kit Slave4-pakket** bevat

- vier ArimoS CDP Active-armaturen
- 1 aanwezigheidssensor
- 1 Y-connector



HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M73



Benaming	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Masterpakket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master	72 269...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Slave2-pakket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2	72 273...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	10,0
Slave4-pakket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4	72 271...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Individuele armatuur M73						
ArimoS Act M73 CDP LED4000...	69 758...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,0

Als u een oneven aantal armaturen nodig hebt, kunt u een ArimoS CDP Active-armatuur apart bijbestellen.

HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M84




Benaming	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Masterpakket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master	72 268...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Slave2-pakket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2	72 272...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	11,2
Slave4-pakket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4	72 270...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Individuele armatuur M84						
ArimoS Act M84 CDP LED4000...	69 759...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,6


Als u een oneven aantal armaturen nodig hebt, kunt u een ArimoS CDP Active-armatuur apart bijbestellen.

INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

De installatie en ingebruikname van de HCL Basic Starter Kit is heel simpel. De Active-armaturen en het stuurapparaat worden op de voeding aangesloten. Vervolgens worden de armaturen, de sensor en de pulsdrucker via het stuurapparaat met elkaar verbonden. Geheel volgens het principe 'Simplify Your Light' wordt het besturingssysteem van de HCL Basic Starter Kit geleverd met een voorgeprogrammeerde HCL-curve. Het systeem kan dus zonder tijdrovende programmering in gebruik worden genomen. Bij het inschakelen past de curve zich automatisch aan de ingestelde lichtkleur van het actuele tijdstip aan.



Planningsvoorbeelden



De perfecte oplossing voor standaard kantoren, bespreekruimten, kleine verkoopruimten, en behandelingsruimten in dokterspraktijken.

TRILUX BENELUX

België

TRILUX B.V.B.A.

Vestiging Mechelen
Generaal de Wittelaan 9/18 (1ste v)
B-2800 Mechelen
Tel. +32 15 29 36 10
Fax +32 15 29 36 44
info.be@trilux.com
www.trilux.com

TRILUX B.V.B.A

Vestiging Namen
Burogest Office Park
Av. des Dessus de Lives 2
B-5101 NAMUR
Tel. +32 81 41 36 41
Fax +32 81 41 39 41
info.bf@trilux.com
www.trilux.com

Nederland

TRILUX C.V.

Databankweg 28
Vestiging Amersfoort
NL-3821 AL Amersfoort
Tel. +31 33.4 55 77 10
Fax +31 33.4 56 41 40
info.nl@trilux.com
www.trilux.com

